

Drift och skötselinstruktioner Brf Körsbärsängen.



Jordfelsbrytare

INSTRUKTION FÖR JORDFELSBRYTARE

Jordfelsbrytaren ska funktionsprovas var sjätte månad. Provning utförs genom intryckning av testknappen och jordfelsbrytaren ska då omedelbart lösa ut. Jordfelsbrytarna finns placerade både i elcentralen inomhus i hallen samt i fasadmätarskåpet vid entrén.

FELSÖKNING

Rekommendationer vid utlöst jordfelsbrytare. Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen kan detta tyda på en tillfällig störning eller tillfälligt fel. Om jordfelsbrytaren löser ut med jämna mellanrum bör fackman kontaktas för kontroll av anläggningen. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslag finns ett bestående fel. Slå ifrån dvärgbrytarna i den aktuella elcentralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en dvärgbrytare i taget till dess att jordfelsbrytaren löser ut igen. Felet är nu lokaliserat till den grupp som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några dvärgbrytare har återställts finns felet troligtvis i eller före centralen. – Kontakta fackman. Om felet är lokaliserat till en bestämd grupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lampputtagsanslutna som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren på nytt löser ut finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Kontakta fackman för kontroll och åtgärd!

Om jordfelsbrytaren ej löser ut efter utdrag av stickproppar, anslut en apparat i taget tills att jordfelsbrytaren på nytt löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig.

Kontakta Installationsbolaget 0171-34051, info@installationsbolaget.com för kontroll och reparation!

Drift och skötselinstruktioner Brf Körsbärsängen.



Huvudsäkringar

Vid Entrén sitter fasadmätarskåpet med Elmätaren, där sitter också huvudsäkringarna till huset. Om vissa delar i huset slocknar kan en huvudsäkring ha gått sönder. Detta ser man genom att pärlan på den trasiga säkringen fallit bort alternativt att någon av indikationerna L1 L2 eller L3 i Elmätarens display har slocknat. Samtliga hus har 3x20A i huvudsäkring.

Drift och skötselinstruktioner Brf Körsbärsängen.



Tryckdimmer

Tryckdimmer med återfjädrande knapp fungerar på följande sätt:

Kort tryck=AV Kort tryck=PÅ Håll inne=Dimra upp Håll inne=Dimra ner Alltså varannan gång av/på respektive upp/ner. Dimmern har ett minne som kommer ihåg senaste dimringsnivån vid start med kort tryck. Om lampan är släckt och man håller in knappen vid start börjar lampan på lägsta nivå för att sedan dimra uppåt. I samtliga fall när man håller inne knappen så släpper man knappen vid önskad dimringsnivå.